

2026년 2회 산업안전기사 필기 출제기준 기반 모의고사

자료 성격: 출제기준형 · CBT 시행기간 2026-05-09~2026-05-29 · 문항 수: 120 · 근거 기준일: 2026-08-28

성명		점수	/ 100
----	--	----	-------

2024~2026 공식 출제기준과 현행 법령·공공 기술자료를 대조해 검수한 문제 전용 학습지입니다. 정답과 해설은 license.3001.co.kr의 같은 제목 게시물에서 확인하세요.

산업재해 예방 및 안전보건교육

- 작업동작과 표준작업방법을 반복하여 습관화하고 보호구 취급태도를 바로잡는 교육은?
 - (1) 태도교육
 - (2) 지식교육
 - (3) 기능교육
 - (4) 문제해결교육
- 학습자가 자신의 속도에 맞춰 단계별 자료를 풀고 즉시 정답 피드백을 받는 개별화 교육방법은?
 - (1) 실연법
 - (2) 프로그램 학습법
 - (3) 패넌토의
 - (4) 브레인스토밍
- Bird의 사고연쇄 모형에서 개인적·직무적 요인 같은 기본원인이 놓이는 단계는?
 - (1) 제1단계
 - (2) 제2단계
 - (3) 제3단계
 - (4) 제5단계

4. 총 근로시간 800,000시간에 근로손실일수 320일이 발생했다. 강도율은?
- (1) 0.04
 - (2) 0.20
 - (3) 0.32
 - (4) 0.40
5. 연간 총 근로시간 1,500,000시간에 재해 9건이 발생했다. 도수율은?
- (1) 6.0
 - (2) 9.0
 - (3) 13.5
 - (4) 16.7
6. 유해 세정제를 사용하지 않는 공정으로 바꿀 수 있을 때 위험통제 우선순위상 가장 먼저 검토할 대책은?
- (1) 보호장갑 지급
 - (2) 유해 세정제 제거 또는 대체
 - (3) 경고표지 부착
 - (4) 작업시간 단축
7. 아차사고 보고제도 도입 직후 보고 건수가 늘었다. 가장 타당한 분석은?
- (1) 보고 접근성과 신뢰가 높아져 숨은 사건이 드러났는지 함께 확인한다.
 - (2) 실제 위험이 같은 비율로 증가했다고 단정한다.
 - (3) 보고자를 징계해 수치를 줄인다.
 - (4) 아차사고 자료는 예방에 쓸 수 없다고 판단한다.
8. 라인·스테프형 안전조직에서 생산 라인의 역할로 가장 적절한 것은?
- (1) 전문 자문만 제공한다.
 - (2) 예산 승인만 담당한다.
 - (3) 일상 작업의 안전 실행과 지휘 책임을 진다.
 - (4) 사고 발생 뒤에만 한시적으로 참여한다.
9. 제어전원이 사라지면 스프링 힘으로 연료밸브가 자동 폐쇄되도록 설계한 원리는?
- (1) 표준화
 - (2) 적성배치
 - (3) 동기부여
 - (4) 페일세이프

10. 잘못된 커넥터를 물리적으로 꽂을 수 없도록 키와 홈의 형상을 다르게 만든 설계원리는?

- (1) 풀프루프
- (2) 사후보상
- (3) 위험전가
- (4) 재해율 보정

11. 포장기 끼임사고의 재발방지를 위한 근본원인 분석 질문으로 가장 적절한 것은?

- (1) 누가 마지막으로 실수했는가?
- (2) 어떤 설비·절차·감독 조건이 오류를 사고로 확대했는가?
- (3) 증거를 없애고 즉시 생산을 재개할 수 있는가?
- (4) 책임자를 먼저 정하고 자료를 맞출 수 있는가?

12. 다음 중 안전성과의 선행지표에 해당하는 것은?

- (1) 지난해 근로손실일수
- (2) 지난달 휴업재해 건수
- (3) 계획된 위험감소 조치의 기한 내 완료율
- (4) 이미 발생한 재해의 강도율

13. 안전보건교육 목표를 관찰 가능한 행동목표로 작성한 것은?

- (1) 교육 후 학습자는 잠금·표찰 절차를 순서대로 시연한다.
- (2) 학습자가 안전의 중요성을 충분히 이해한다.
- (3) 강사가 보호구 필요성을 자세히 설명한다.
- (4) 교육 분위기를 가능한 한 좋게 만든다.

14. 같은 내용을 한 번에 몰아서 교육하기보다 간격을 두고 반복하는 분산학습의 장점은?

- (1) 평가를 생략할 수 있다.
- (2) 총 교육시간을 없앨 수 있다.
- (3) 개인차가 자동으로 사라진다.
- (4) 간격을 둔 회상과 재연습이 장기기억을 돕는다.

15. 학습자가 잠금장치 적용 순서를 한 단계 틀렸다. 가장 효과적인 피드백은?

- (1) 오류 단계와 위험을 즉시 알려 주고 올바른 순서를 다시 수행하게 한다.
- (2) 다음 달까지 오류를 알리지 않는다.
- (3) 총점만 제시하고 틀린 단계를 숨긴다.
- (4) 원인과 관계없이 동료 앞에서 질책한다.

16. 설비를 신설·변경하거나 큰 고장 수리 후, 또는 강풍·지진 뒤에 실시하는 부정기 점검은?

- (1) 일상점검
- (2) 특별점검
- (3) 정기점검
- (4) 수시순찰

17. 설비 변경관리에서 시운전 전에 반드시 확인해야 할 사항으로 가장 적절한 것은?

- (1) 변경 사유를 삭제한다.
- (2) 교육 없이 기존 절차만 사용한다.
- (3) 위험성 검토·도면과 절차 갱신·영향 근로자 교육의 완료를 확인한다.
- (4) 사고가 난 뒤 검토한다.

18. 새로운 위험작업에 근로자를 처음 배치할 때 교육의 성격으로 가장 적절한 것은?

- (1) 배치 전 작업별 위험과 안전작업방법을 교육한다.
- (2) 재해가 발생한 뒤에만 교육한다.
- (3) 근로자가 요청할 때만 교육한다.
- (4) 보호구를 지급하면 교육을 생략한다.

19. 관리감독자의 현장 역할로 가장 적절한 것은?

- (1) 소속 근로자의 작업과 보호구·방호장치 사용 상태를 점검하고 지도한다.
- (2) 모든 법적 책임을 안전관리자에게 넘긴다.
- (3) 작업방법과 무관하게 생산량만 관리한다.
- (4) 위험을 발견해도 보고하지 않는다.

20. 안전보건경영시스템의 지속적 개선에 가장 부합하는 활동은?

- (1) 목표를 정한 뒤 성과를 측정하지 않는다.
- (2) 법규와 위험성평가 결과를 반영해 목표를 정하고 실행·평가·개선을 반복한다.
- (3) 사고가 없으면 근로자 참여를 중단한다.
- (4) 문서만 만들고 현장 실행은 확인하지 않는다.

인간공학 및 위험성 평가·관리

21. 작업자의 단계별 오류확률을 정량화하여 시스템의 인간신뢰도를 추정하는 대표 기법은?

- (1) THERP
- (2) 브레인스토밍
- (3) 파레토도
- (4) 체크리스트

22. 서로 같은 확률의 7개 대안을 구분하는 데 필요한 정보량은 약 몇 bit인가?

- (1) 1.40
- (2) 2.81
- (3) 7.00
- (4) 49.0

23. 일반적인 열질환의 중증도가 낮은 것부터 높은 것까지 올바른 순서는?

- (1) 열사병→열발진→열경련→열탈진
- (2) 열경련→열사병→열발진→열탈진
- (3) 열발진→열경련→열탈진→열사병
- (4) 열탈진→열발진→열사병→열경련

24. 전달할 정보가 길고 복잡하며 작업자가 나중에 다시 확인해야 할 때 더 적합한 표시방식은?

- (1) 순간적인 단일 경보음
- (2) 음량만 큰 사이렌
- (3) 의미가 없는 점멸
- (4) 지속적으로 볼 수 있는 시각표시

25. FTA를 시작할 때 분석대상으로 가장 먼저 명확히 정의해야 하는 것은?

- (1) 톱사상
- (2) 모든 부품 가격
- (3) 작업자 인사기록
- (4) 사고 후 보상액

26. FTA의 최소 패스세트(minimal path set)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- (1) 모두 발생하면 톱사상이 반드시 생기는 최소 원인 조합
- (2) 모두 정상일 때 시스템 성공을 보장하는 최소 구성요소 조합
- (3) 발생빈도가 가장 큰 단일 사건
- (4) 분석에서 제외할 사건 목록

27. 개념설계 초기처럼 상세 도면과 고장자료가 부족한 단계에서 큰 위험범주를 선별하는 데 적합한 기법은?

- (1) 완성 설비의 정밀 수명시험
- (2) 사고 후 재해통계만 분석
- (3) 예비위험분석(PHA)
- (4) 개인 적성검사

28. 출입문 높이를 설계해 키가 큰 이용자의 머리 충돌을 줄이려 할 때 일반적으로 적용할 인체치수 원칙은?

- (1) 평균치만 사용
- (2) 가장 작은 사람만 사용
- (3) 무작위 값 사용
- (4) 큰 사람을 포괄하는 상위 백분위 치수 사용

29. 비상정지 버튼을 가능한 많은 작업자가 손을 뻗어 닿게 배치하려 할 때 우선 고려할 원칙은?

- (1) 도달거리의 하위 백분위 사용자도 닿게 한다.
- (2) 신장이 큰 작업자 평균만 사용한다.
- (3) 최대 악력값으로 위치를 정한다.
- (4) 조명 밝기만으로 접근성을 판단한다.

30. 오른쪽 버너의 조절손잡이가 오른쪽에 같은 배열로 놓여 사용자가 대응관계를 쉽게 아는 설계원리는?

- (1) 기억의존 증가
- (2) 자연적 대응성
- (3) 신호 은폐
- (4) 무작위 배치

31. 손목 부담을 줄이는 수공구 설계로 가장 적절한 것은?

- (1) 손목을 지속적으로 크게 꺾게 한다.
- (2) 미끄러운 손잡이를 사용한다.
- (3) 작업방향에 맞춰 손목이 중립에 가깝게 유지되도록 손잡이 각도를 정한다.
- (4) 필요 이상으로 큰 파지력을 요구한다.

32. 동일한 위치에서 90 dB인 독립 소음원 두 대가 동시에 작동한다. 합성소음 수준은 약 얼마인가?

- (1) 90 dB
- (2) 91 dB
- (3) 92 dB
- (4) 93 dB

33. 소음성 난청의 초기 청력저하가 흔히 두드러지는 주파수대는?

- (1) 약 4 kHz
- (2) 약 20 Hz
- (3) 약 100 Hz
- (4) 직류 0 Hz

34. 고장률이 시간당 0.004로 일정한 장치가 10시간 안에 고장날 확률은 약 얼마인가?

- (1) 0.0040
- (2) 0.0392
- (3) 0.4000
- (4) 0.9608

35. 사업장 위험성평가 방법에 관한 설명으로 옳은 것은?

- (1) 반드시 한 가지 수치행렬만 사용해야 한다.
- (2) 근로자 참여는 허용되지 않는다.
- (3) 위험 특성에 맞춰 빈도·강도법, 체크리스트, 핵심요인 기술법 등 적절한 방법을 선택할 수 있다.
- (4) 감소대책 후 남은 위험은 확인하지 않는다.

36. 근골격계부담작업에 해당하는 새로운 작업·설비를 도입한 경우 유해요인조사 시기로 옳은 것은?

- (1) 다음 정기조사 때까지 미룬다.
- (2) 도입일부터 3개월 이내 실시한다.
- (3) 도입일부터 6개월 이내 실시한다.
- (4) 도입일부터 1개월 이내 실시한다.

37. HAZOP에서 설계의도와 달리 흐름이 전혀 없는 상태를 검토할 때 쓰는 대표 가이드워드는?

- (1) NO
- (2) MORE
- (3) REVERSE
- (4) AS WELL AS

38. 전통적인 FMEA에서 위험우선순위수(RPN)를 계산하는 기본식은?

- (1) 심각도+발생도+검출도
- (2) 심각도×발생도×검출도
- (3) 심각도÷발생도
- (4) 검출도-심각도

39. 위험행렬을 사용할 때 가장 타당한 주의사항은?

- (1) 색상만 같으면 모든 위험이 동일하다고 단정한다.
- (2) 수치가 낮으면 법적 의무를 무시한다.
- (3) 등급은 우선순위 도구일 뿐이며 불확실성·법정기준·실제 노출과 가능한 상위 통제를 함께 검토한다.
- (4) 대책 후 재평가하지 않는다.

40. 고온작업의 열부담을 낮추는 조치 조합으로 가장 적절한 것은?

- (1) 수분공급을 막고 연속작업을 늘린다.
- (2) 방열원을 작업자 가까이 옮긴다.
- (3) 증상을 숨기도록 한다.
- (4) 열원 차폐·환기 또는 냉방·작업휴식·수분공급·순화를 함께 적용한다.

기계·기구 및 설비 안전 관리

41. 정상 운전 중 작업자가 동력전달부에 손을 댈 필요가 없고 정비 때만 접근하는 설비에 우선 적용할 방호는?

- (1) 견고하게 고정된 덮개 또는 울
- (2) 주의표지만 부착
- (3) 작업자 경험에만 의존
- (4) 위험부를 밝은 색으로만 칠함

42. 서로 반대 방향으로 회전하는 두 롤 사이에 손이 끌려 들어갈 수 있는 위험점은?

- (1) 절단점
- (2) 끼임점
- (3) 충격점
- (4) 고온점

43. 탁상용 연삭기의 슛돌과 작업받침대 사이 간격으로 가장 적절한 것은?

- (1) 10~15 mm
- (2) 5~10 mm
- (3) 1~3 mm
- (4) 20 mm 이상

44. 선반에서 공작물을 척에 고정한 직후 가장 먼저 해야 할 조치는?

- (1) 회전수를 최대로 올린다.
- (2) 공구대를 척에 붙인다.
- (3) 보안경을 벗는다.
- (4) 척 핸들을 즉시 빼고 회전영역을 확인한다.

45. 감응식 방호장치의 정지시간이 0.35초이고 손의 접근속도를 1.6m/s로 본다. 추가 여유를 제외한 최소 안전거리는?



- (1) 0.56m
- (2) 0.35m
- (3) 1.60m
- (4) 4.57m

46. 밀폐 압력용기에서 설정압력 이상이 되면 유체를 방출해 과압을 제한하는 장치는?

- (1) 유량계
- (2) 압력방출장치
- (3) 체크밸브
- (4) 스트레이너

47. 와이어로프 표기 6×19에서 앞의 숫자 6이 뜻하는 것은?

- (1) 소선 한 가닥의 지름
- (2) 로프 길이
- (3) 스트랜드 수
- (4) 안전율

48. 긴 컨베이어에서 어느 위치에서도 신속히 정지시킬 수 있게 설치하는 장치로 가장 적절한 것은?

- (1) 속도계만 설치
- (2) 표지만 부착
- (3) 시건장치만 설치
- (4) 전 구간에서 조작 가능한 비상정지용 당김줄

49. 막힌 설비를 청소하기 전 에너지 차단 절차로 가장 적절한 것은?

- (1) 정지·에너지원 격리·잠금표찰·잔류에너지 제거·무에너지 확인 후 작업한다.
- (2) 정지버튼만 누르고 즉시 손을 넣는다.
- (3) 동료에게 구두로만 알리고 전원은 유지한다.
- (4) 자동운전 모드에서 청소한다.

50. 산업용 로봇의 자동운전 구역에 대한 방호로 가장 적절한 것은?

- (1) 바닥 색상만 바꾼다.
- (2) 울타리·연동문 또는 감응형 방호장치로 접근 시 위험동작이 정지되게 한다.
- (3) 숙련자에게만 주의를 준다.
- (4) 로봇 속도를 표시만 한다.

51. 크레인이 정격하중을 초과하려 할 때 운전을 제한하거나 경보하는 장치는?

- (1) 권과방지장치
- (2) 비상조명
- (3) 과부하방지장치
- (4) 풍속표시판

52. 지게차의 후방 안정모멘트가 30kN·m이고 하중중심이 전륜축에서 0.75m일 때 이론상 균형하중은?



- (1) 15kN
- (2) 22.5kN
- (3) 30kN
- (4) 40kN

53. 벨트·풀리 같은 동력전달부의 접촉위험을 줄이는 가장 우선적인 조치는?

- (1) 접근을 막는 견고한 덮개를 설치한다.
- (2) 회전수를 표시만 한다.
- (3) 주의교육만 반복한다.
- (4) 조명을 어둡게 한다.

54. 새 연삭숫돌을 장착하기 전 균열 여부를 확인하는 방법으로 적절한 것은?

- (1) 물에 오래 담가 둔다.
- (2) 제조사 지침에 따라 육안검사와 적절한 링 시험을 실시한다.
- (3) 최고속도로 바로 운전한다.
- (4) 바닥에 떨어뜨려 본다.

55. 밀링 작업 중 치수를 확인하는 방법으로 가장 안전한 것은?

- (1) 회전 공구에 손을 가까이 댄다.
- (2) 절삭칩을 손으로 치운다.
- (3) 주축을 정지시키고 공작물의 움직임이 멈춘 뒤 측정한다.
- (4) 장갑 낀 손으로 회전부를 잡는다.

56. 기계의 본질안전 설계에 가장 부합하는 것은?

- (1) 경고문만 크게 쓴다.
- (2) 위험부를 작업자 가까이 둔다.
- (3) 고장 후 보상절차만 만든다.
- (4) 날카로운 모서리와 과도한 에너지를 설계단계에서 제거하거나 제한한다.

57. 산업안전보건법령상 안전검사 대상 기계·기구의 예로 적절한 것은?

- (1) 산업용 로봇
- (2) 일반 필기구
- (3) 수동 빗자루
- (4) 사무용 의자

58. 법령상 안전인증 대상 방호장치의 예로 적절한 것은?

- (1) 사무용 스테이플러
- (2) 양중기용 과부하방지장치
- (3) 일반 자
- (4) 종이상자

59. 보일러에서 수위가 위험하게 낮아졌을 때 연료공급을 차단해야 하는 주된 이유는?

- (1) 증기 색을 바꾸기 위해
- (2) 급수량을 늘리지 않기 위해
- (3) 전열면 과열과 파열 위험을 막기 위해
- (4) 연소효율을 무조건 높이기 위해

60. 공압 실린더를 정비하기 전 저장에너지 처리로 가장 적절한 것은?

- (1) 공급밸브만 표시한다.
- (2) 압력을 유지한 채 분해한다.
- (3) 실린더를 손으로 억지로 고정한다.
- (4) 공기원을 차단·잠금하고 잔압을 배출한 뒤 무압 상태를 확인한다.

전기설비 안전 관리

61. 220V 전원에 2,200Ω의 저항이 연결되었다. 흐르는 전류는?

- (1) 0.10A
- (2) 1.0A
- (3) 10A
- (4) 100A

62. 저항 0.40Ω인 도체에 5.0A가 10초 동안 흐를 때 발생하는 줄열은?

- (1) 10J
- (2) 100J
- (3) 250J
- (4) 1,000J

63. 100μF 커패시터를 400V로 충전했다. 저장에너지는?

- (1) 0.02J
- (2) 4J
- (3) 8J
- (4) 16J

64. 정전용량 50μF인 커패시터의 전압이 200V일 때 저장전하량은?

- (1) 0.00025C
- (2) 0.0025C
- (3) 0.005C
- (4) 0.010C

65. 전기기기의 금속 외함에 보호접지를 하는 주된 목적은?

- (1) 노출도전부 고장전류에 낮은 임피던스 경로를 제공해 보호장치가 신속히 동작하도록 한다.
- (2) 정상 부하전류를 대지로 계속 흘린다.
- (3) 모든 전압을 0V로 만든다.
- (4) 과전류보호장치를 불필요하게 만든다.

66. 누전차단기(RCD)의 동작원리로 옳은 것은?

- (1) 전압이 높으면 항상 동작한다.
- (2) 활성도체를 통해 나가고 돌아오는 전류의 불평형을 검출한다.
- (3) 부하전류의 주파수만 측정한다.
- (4) 접지선 온도만 측정한다.

67. 절연고장으로 금속 외함과 대지 사이에 생겨 사람이 동시에 접촉할 수 있는 전압은?

- (1) 정격전압
- (2) 선간전압
- (3) 접촉전압
- (4) 유도리액턴스

68. 지락점 부근 지표면에서 두 발 사이에 생기는 전위차를 무엇이라 하는가?

- (1) 상전압
- (2) 유도전압
- (3) 개방전압
- (4) 보폭전압

69. 등전위 본딩의 효과로 가장 적절한 것은?

- (1) 동시에 접촉 가능한 금속부 사이의 전위차를 줄인다.
- (2) 모든 과전류를 없앤다.
- (3) 절연검사를 생략하게 한다.
- (4) 접지극 저항을 항상 0Ω 으로 만든다.

70. 같은 전류와 시간이 주어졌을 때 일반적으로 가장 위험한 전류경로는?

- (1) 한 손가락 끝의 국소 표면
- (2) 한 손에서 반대쪽 발로 흘러 흉부를 지나는 경로
- (3) 보호장갑 외부 표면
- (4) 절연매트 내부

71. 배선의 허용전류를 넘는 과전류로 인한 과열을 주로 막는 보호장치는?

- (1) 전압계
- (2) 접지봉만 설치
- (3) 정격에 맞는 차단기 또는 퓨즈
- (4) 표시등

72. 전기설비 정비를 위한 무전압 작업 절차로 가장 적절한 것은?

- (1) 표시등이 꺼지면 바로 접촉한다.
- (2) 차단기를 내렸다고 구두로만 알린다.
- (3) 검전기 성능확인 없이 측정한다.
- (4) 전원 분리·재투입 방지·검전기 전후시험·무전압 확인·필요한 접지 순으로 진행한다.

73. 인화성 액체를 용기 사이로 옮길 때 정전기 점화를 줄이는 조치로 가장 적절한 것은?

- (1) 도전성 용기 사이를 본딩하고 적절히 접지하며 유속·비산을 관리한다.
- (2) 플라스틱 필름으로 모두 절연한다.
- (3) 낙하높이를 키워 분무를 늘린다.
- (4) 접지 클램프를 도장면에 느슨하게 건다.

74. 가연성 가스 위험장소에서 본질안전 방폭방식의 핵심 원리는?

- (1) 외함을 무조건 무겁게 만든다.
- (2) 정상·고장 조건의 전기·열에너지를 점화에너지 아래로 제한한다.
- (3) 불꽃을 외부로 크게 방출한다.
- (4) 환기 없이 가스를 축적한다.

75. 내압방폭구조(Ex d)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- (1) 외부 폭발성 분위기를 항상 진공으로 만든다.
- (2) 점화원을 모두 저전압으로 바꾸는 방식이다.
- (3) 외함 내부 폭발을 견디고 화염경로에서 냉각해 외부로 전파되지 않게 한다.
- (4) 일반 통풍구를 크게 열어 둔다.

76. 서지보호장치(SPD)의 주된 기능은?

- (1) 정상 부하전류를 항상 차단한다.
- (2) 주파수를 0Hz로 만든다.
- (3) 접지선을 제거한다.
- (4) 낙뢰·개폐로 생긴 과도과전압을 제한하고 서지전류를 분류한다.

77. 한국전기설비규정의 TN-S 접지계통에 관한 설명으로 옳은 것은?

- (1) 전원점에서 접지하고 중성선과 보호도체를 계통 전체에서 분리한다.
- (2) 전원점이 대지와 완전히 절연되고 보호도체가 없다.
- (3) 중성선과 보호도체를 모든 구간에서 하나로 쓰지 않는다.
- (4) 노출도전부를 접지하지 않는다.

78. 아크플래시 위험이 있는 배전반 작업의 우선 대책은?

- (1) 활선작업을 기본으로 한다.
- (2) 가능하면 무전압화하고 불가피한 경우 위험평가·경계·적정 PPE·작업허가를 적용한다.
- (3) 문을 열어 둔 채 누구나 접근하게 한다.
- (4) 정격을 모르는 장비로 측정한다.

79. 3상 380V 회로에 선전류 12A가 흐른다. 역률을 고려하지 않은 피상전력은 약 얼마인가?

- (1) 4.56kVA
- (2) 6.46kVA
- (3) 7.90kVA
- (4) 12.0kVA

80. 절연저항 측정 후의 안전조치로 가장 적절한 것은?

- (1) 측정 중 회로를 충전한다.
- (2) 부하를 연결한 채 무조건 측정한다.
- (3) 측정 직후 단자를 맨손으로 잡는다.
- (4) 회로를 분리·확인해 측정하고 시험 뒤 축적전하를 방전한 후 복구한다.

화학설비 안전 관리

81. 반응기를 조작방식으로 분류한 종류에 해당하지 않는 것은?

- (1) 충전탑식 흡수기
- (2) 회분식 반응기
- (3) 반회분식 반응기
- (4) 연속식 반응기

82. 메탄 50vol%(연소하한 5.0vol%)와 프로판 50vol%(연소하한 2.1vol%)인 혼합가스의 연소하한은 약 얼마인가?

- (1) 2.10vol%
- (2) 2.96vol%
- (3) 3.55vol%
- (4) 7.10vol%

83. 아세틸렌을 용해하여 다공성 충전재와 함께 저장할 때 대표적으로 사용하는 용제는?

- (1) 물
- (2) 수은
- (3) 아세톤
- (4) 농황산

84. Burgess-Wheeler 근사에서 연소열 Q와 폭발하한 X의 곱을 1,100으로 본다. $Q=635.4\text{kcal/mol}$ 일 때 X는?

- (1) 0.58vol%
- (2) 1.10vol%
- (3) 1.27vol%
- (4) 1.73vol%

85. 프로판 1mol이 완전연소할 때 산소 5mol이 필요하다. 공기 중 산소를 21vol%로 볼 때 화학양론 혼합물의 프로판 농도는 약 얼마인가?

- (1) 4.03vol%
- (2) 5.00vol%
- (3) 9.50vol%
- (4) 21.0vol%

86. 일산화탄소의 폭발범위가 10.5~74vol%라면 위험도 (U-L)/L은 약 얼마인가?

- (1) 0.86
- (2) 6.05
- (3) 7.05
- (4) 63.5

87. 분진운이 화염전파를 지속할 수 있는 공기 중 분진의 최저 농도를 뜻하는 것은?

- (1) 최소점화에너지
- (2) 한계산소농도
- (3) 최소폭발농도
- (4) 인화점

88. 프로판의 폭발하한을 2.2vol%로 보고 완전연소에 연료 1mol당 산소 5mol이 필요할 때 근사 한계산소농도는?

- (1) 2.2vol%
- (2) 5.0vol%
- (3) 7.2vol%
- (4) 11.0vol%

89. 질소 퍼지로 가연성 혼합물의 폭발을 방지하는 핵심 원리는?

- (1) 산소농도를 한계산소농도 아래로 낮춘다.
- (2) 가연물 농도를 항상 상한보다 높게 만든다.
- (3) 점화원을 추가한다.
- (4) 설비 압력을 무한히 높인다.

90. 인화점과 연소점의 관계에 대한 설명으로 옳은 것은?

- (1) 인화점은 액체가 스스로 폭발하는 압력이다.
- (2) 인화점은 순간 점화 가능한 증기를 내는 최저 온도이고 연소점은 점화 후 연소가 지속되는 더 높은 온도다.
- (3) 두 용어는 항상 같은 뜻이다.
- (4) 연소점은 고체의 경도다.

91. 공기보다 증기밀도가 큰 인화성 액체가 누출되었을 때 특히 주의할 장소는?

- (1) 천장 위만
- (2) 바람이 강한 옥상만
- (3) 피트·배수구·저지대 같은 낮은 공간
- (4) 밀폐되지 않은 높은 굴뚝 끝만

92. 반응열 300,000kJ가 질량 5,000kg, 평균 비열 2.0kJ/(kg·K)인 내용물에 모두 축적되면 단열 온도상승은?

- (1) 3K
- (2) 15K
- (3) 20K
- (4) 30K

93. 용제증기 8m³가 누출되었다. 평균농도를 2vol%로 낮추려면 총 혼합공간이 400m³ 필요하다. 기존 공간이 100m³라면 추가 희석공기량은?

- (1) 300m³
- (2) 392m³
- (3) 400m³
- (4) 500m³

94. 압력방출장치의 토출계통 설계로 가장 적절한 것은?

- (1) 작업자 통로로 직접 방출한다.
- (2) 예상 배출물의 성질과 반응을 고려해 안전한 회수·처리 또는 방출지점으로 유도한다.
- (3) 배출배관을 임의로 막는다.
- (4) 설정압력을 운전 중 임의로 높인다.

95. 공정안전관리에서 공정위험분석(PHA)의 역할로 가장 적절한 것은?

- (1) 원료 구매가격만 비교한다.
- (2) 사고 뒤 보상액만 계산한다.
- (3) 공정의 위험·원인·결과·기존 보호수단과 추가 권고사항을 체계적으로 검토한다.
- (4) 설비 도면 없이 기억만으로 운전한다.

96. 물질안전보건자료(SDS)에 포함되는 정보로 옳은 것은?

- (1) 판매자의 개인 취미
- (2) 경쟁사 매출액
- (3) 광고모델 계약조건
- (4) 응급조치·취급저장·노출방지·안정성 및 반응성 정보

97. GHS 경고표지에 포함할 사항이 아닌 것은?

- (1) 구매가격
- (2) 그림문자
- (3) 신호어
- (4) 유해·위험문구

98. 농축 산을 물로 희석할 때 가장 안전한 기본원칙은?

- (1) 물을 산에 한꺼번에 붓는다.
- (2) 냉각·교반하면서 산을 물에 조금씩 넣는다.
- (3) 밀폐용기에서 가열한다.
- (4) 얼굴을 용기 바로 위에 둔다.

99. 발열반응기에서 온도상승 속도가 냉각능력을 초과하기 시작했다. 가장 적절한 대응은?

- (1) 경보를 무시하고 원료공급을 늘린다.
- (2) 냉각을 차단한다.
- (3) 검증된 비상절차에 따라 원료를 차단하고 비상냉각·퀵치·감압 등 설계된 보호기능을 작동한다.
- (4) 교반을 무조건 중지한다.

100. 가연성 분진 폭발을 예방하는 대책 조합으로 가장 적절한 것은?

- (1) 분진을 쌓아 두고 압축공기로 날린다.
- (2) 점화원을 늘린다.
- (3) 집진설비를 임의로 우회한다.
- (4) 분진축적 억제·적합 집진·점화원 통제·분당접지·폭발방호를 함께 적용한다.

건설공사 안전 관리

101. 다음 중 중량물을 매달아 올리고 내리는 양중작업에 사용하는 장비는?

- (1) 이동식 크레인
- (2) 콘크리트 진동기
- (3) 휴대용 송풍기
- (4) 평삭기

102. 산업안전보건기준에 관한 규칙상 흠막이 지보공 점검에 대한 설명으로 옳은 것은?

- (1) 준공할 때 한 번만 점검한다.
- (2) 부재의 손상·변형·부식·변위·탈락, 버팀대의 긴압 정도, 접속부·교차부와 침하 상태를 정기적으로 점검하고 이상은 즉시 보수한다.
- (3) 계측값이 설계치와 달라도 보강하지 않는다.
- (4) 버팀대를 모두 해체한 뒤에만 점검한다.

103. 콘크리트 타설 전 안전확인으로 가장 적절한 것은?

- (1) 거푸집·동바리 점검 없이 한 곳에 집중 타설한다.
- (2) 변형이 보여도 타설을 계속한다.
- (3) 거푸집·동바리와 연결부를 점검하고 계획된 순서·속도·편심하중을 관리한다.
- (4) 타설 중 하부 출입을 자유롭게 한다.

104. 철륵 표면에 돌기를 두어 접지압을 높이고 고함수비 점성토의 깊은 다짐에 쓰는 롤러는?

- (1) 머캐덤 롤러
- (2) 탠덤 롤러
- (3) 타이어 롤러
- (4) 탬핑 롤러

105. 높이 2m 이상 작업발판 끝에서 추락을 예방하는 우선 조치로 가장 적절한 것은?

- (1) 견고한 안전난간 또는 덮개를 설치하고 불가능한 경우 적합한 추락방호시스템을 사용한다.
- (2) 주의표지만 세운다.
- (3) 작업속도를 높인다.
- (4) 개구부를 자재로 가린 첩만 한다.

106. 터널의 자동경보장치를 작업 시작 전에 점검할 사항으로 가장 적절한 것은?

- (1) 외관 색상만 본다.
- (2) 검지부·경보부·전원과 통신이 설정조건에서 정상 작동하는지 시험한다.
- (3) 경보음을 꺼 둔다.
- (4) 기록을 남기지 않는다.

107. 발파공의 전색재료로 가장 적절한 것은?

- (1) 불꽃을 내기 쉬운 금속조각
- (2) 폭약과 반응하는 산화제
- (3) 마찰·충격 위험이 낮은 점토질 또는 모래질의 적합한 비가연성 재료
- (4) 폐유가 묻은 천

108. 가설통로 경사로를 설치할 때 일반적인 경사 기준으로 옳은 것은?

- (1) 제한 없이 수직으로 한다.
- (2) 60도 이상으로만 한다.
- (3) 45도를 반드시 초과한다.
- (4) 원칙적으로 30도 이하로 하고 미끄럼방지과 안전난간을 갖춘다.

109. 긴 철근을 여러 명이 인력 운반할 때 가장 적절한 방법은?

- (1) 운반 지휘자의 신호에 따라 같은 방향을 보고 어깨 높이를 맞춰 운반한다.
- (2) 각자 다른 방향을 보며 걷는다.
- (3) 한 사람이 중앙만 잡고 나머지는 뒤따른다.
- (4) 통로 장애물을 그대로 둔 채 운반한다.

110. 양중용 와이어로프의 사용금지 판단으로 옳은 것은?

- (1) 표면 먼지만 있으면 즉시 폐기한다.
- (2) 심한 부식·변형·키크·지름 감소 또는 기준을 넘는 소선 파단이 있으면 사용하지 않는다.
- (3) 끝단을 임의로 매듭지어 사용한다.
- (4) 점검 없이 하중을 걸어 본다.

111. 포화된 연약 점성토의 압밀을 촉진하는 공법으로 가장 적절한 것은?

- (1) 표면 도장
- (2) 암반 록볼트만 설치
- (3) 연직배수재와 프리로딩을 조합한다.
- (4) 지하수 흐름을 전혀 조사하지 않는다.

112. 터널 발파작업 후 불발이 의심될 때 가장 적절한 조치는?

- (1) 즉시 막장에 들어간다.
- (2) 불발공을 금속공구로 파낸다.
- (3) 남은 폭약을 임의로 운반한다.
- (4) 접근을 통제하고 정해진 대기시간과 불발처리 절차에 따라 책임자가 확인·처리한다.

113. 파이프서포트를 동바리로 사용할 때 가장 중요한 설치원칙은?

- (1) 여러 본을 임의로 이어 높이를 맞춘다.
- (2) 수직도·받침·연결핀·수평연결과 허용하중을 설계대로 확인한다.
- (3) 침하 가능한 흙 위에 바로 세운다.
- (4) 손상된 부재를 섞어 쓴다.

114. 철골 세우기 중 강풍에 대비한 조치로 가장 적절한 것은?

- (1) 본접합 전 임시고정을 생략한다.
- (2) 세우기 단계별 안정성을 검토하고 가새·와이어 등 임시지지와 작업중지 기준을 적용한다.
- (3) 풍속을 측정하지 않는다.
- (4) 인양부재 아래에 근로자를 대기시킨다.

115. 차량계 건설기계 작업계획에 포함할 내용으로 가장 적절한 것은?

- (1) 운전자의 취미
- (2) 현장 식단
- (3) 장비 종류·능력, 운행경로·작업방법, 지반·경사와 유도자 배치
- (4) 작업과 무관한 광고문구

116. 중량물 인양계획에서 반드시 함께 검토할 조합은?

- (1) 하중 색상과 운전자 혈액형
- (2) 광고판 크기와 현장 음악
- (3) 인양속도만
- (4) 하중중량·무게중심·작업반경·장비 정격·지반·줄걸이·신호와 이동경로

117. 건설공사 유해위험방지계획서의 안전보건관리계획에 포함될 내용으로 가장 적절한 것은?

- (1) 공사개요·안전보건 조직·공정별 위험과 예방계획
- (2) 근로자 개인의 사적 연락처 공개
- (3) 광고 예산
- (4) 완공 후 판매계획만

118. 건설공사 발주자의 산업재해 예방 역할로 가장 적절한 것은?

- (1) 안전과 무관하게 기간을 줄인다.
- (2) 계획·설계·시공 단계에서 안전보건대장을 통해 위험을 확인하고 적정 공사기간·비용과 조치를 반영한다.
- (3) 시공자에게 모든 정보를 숨긴다.
- (4) 설계변경 위험을 검토하지 않는다.

119. 건설업 산업안전보건관리비의 사용으로 가장 부적절한 것은?

- (1) 법정 안전보건시설 설치
- (2) 근로자 보호구와 안전보건교육
- (3) 회식비와 일반 영업판촉비
- (4) 위험성평가에 따른 안전조치

120. 고소작업에서 추락방지장비를 사용한다. 구조·구급 계획으로 가장 적절한 것은?

- (1) 추락 후 스스로 올라오게 한다.
- (2) 매달림 상태를 오래 방치한다.
- (3) 구조장비 없이 119 도착만 기다린다.
- (4) 신속한 구조방법·인원·장비·연락체계를 사전에 정하고 매달림 외상 위험을 줄인다.

답안 기록

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120